







N	Codice	Descrizione	Description
1	88490	Telaio Zaino	Frame Backpack
2	88677	Supporto Serbatoio	Fuel tank holder plate
3		Vite M5x20	Screw M5x20
7	88496	Campana Frizione Cpl.	Clutch Comp
9	88497	Flessibile Cpl.	Pipe
10	88492	Giunto Cpl.	Joining Ass'y
14.1	88498	Asta Esterna	Pipe Comb
16	88499	Asta Trasmissione	Drive Shaft
17	79952	Coppia Conica Cpl.	Gear Care Ass'y
19	88493	Testina Cpl.	Head Cutter
20	88678	Manettino Accel. Cpl.	Level Ass'y
21	88494	Impugnatura Completa	Handle Ass'y
22	79950	Supporto Parasassi	Bracket
24	88495	Parasassi Completo	Safety Guard Ass'y
	89458	Tela Zaino	Cloth Backpack




No.	Codice	Descrizione	Description	Q.TY
11005	11005-2166	Cilindro Motore	Cylinder-Engine	1
11061	11061-2234	Guarnizione Cilindro	Gasket	1
13272	13272-2044	Piastra	Plate	2
14080A	14080-0589	Carter Lato Volano	Crankcase	1
14080	14080-2078	Carter Lato Avviamento	Crankcase	1
34001	34001-2093	Protezione Serbatoio	Stand	1
92043	92043-0755	Spinotto	Pin	2
92045	92045-2285	Cuscinetti 6201C3	Bearing-ball 6201C3	2
92049	92049-2280	Paraolio	Seal-Oil ISCD12x22x4.5	1



No.	Codice	Descrizione	Description	Q.TY
13001	13001-2197	Pistone Motore	Piston Engine	1
13002	13002-2105	Spinotto Pistone	Piston Pin	1
13008	13008-6075	Segmenti Pistone	Ring Set Piston	1
13033	13033-2063	Gabbia Rulli	Bearing-Small End	1
49119	49119-2248	Albero Motore	CrankShaft Assy	1
92026	92026-2364	Spessore 9x15x1.8	Spacer 9x15x1.8	2
92033	92033-2200	Seeger	Ring nSnap	2




No.	Codice	Descrizione	Description	Q.TY
49089	49089-0752	Supporto Carter	Shroud-Engine	1
49089A	49089-2781	Carter Copricilindro	Shroud-Engine	1
59066	59066-2823	Carter Frizione	Housing-Fan	1
92043	92043-2275	Spinotto	Pin	2




Ref. No.	Part No.	Description	Quantity
			A
16073	16073-2239	INSULATOR	2
21050	21050-2328	FLYWHEEL	1
21130	21130-2082	CAP-SPARK PLUG	1
21169	21169-2080	TERMINAL	1
21171	21171-2292	COIL-ASSY-IGNITION	1
26011	26011-2389	WIRE-LEAD	1
26011A	26011-2399	WIRE-LEAD	1
92038	92038-2109	KEY	1
92070	92070-2122	PLUG-SPARK	1
92071	92071-0704	GROMMET	1
92153	92153-2138	BOLT,4X20	2
92173	92173-0963	CLAMP	1
92210	92210-2136	10MM	1




No.	Codice	Descrizione	Description	Q.TY
11053	11053-2066	Supporto Accel.	Bracket	1
11060	11060-2111	Guarnizione	Gasket	1
11061	11061-0763	Guarnizione	Gasket	1
11061A	11061-2054	Guarnizione Carburatore	Gasket Carburetor	1
11061B	11061-2237	Guarnizione Cilindro	Gasket Cilinder	1
12021	12021-0706	Guarnizione	Gasket	1
12022	12022-2063	Lamella	Valve Reed	1
14043	14043-2051	Filtro	Filter	1
14090	14090-2017	Coperchiop Primer	Cover Primed Pump	1
15004	15004-2100	Carburatore Completo	Carburetor Assy	1
16030	16030-2078	Spillo	Valve-Float	1
16055	16055-2051	Sede Spillo	Lever	1
16160	16160-0728	Corpo Carburatore	Body	1
16160A	16160-2101	Corpo Carburatore	Body	1
21083	21083-2073	Attacco Acceleratore	Arm	1
32085	32085-2109	Fermo Lamella	Stopper	1
43028	43028-2067	Membrana	Diaphragm	1
43028A	43028-2096	Membrana	Diaphragm	1
49043	49043-2067	Primer	Pump-Priming	1
92009	92009-2235	Vite 5x20	Screw 5x20	1
92009A	92009-2277	Vite	Screw	4
92009B	92009-2336	Vite	Screw	2
92009C	92009-2337	Vite	Screw	1
92033	92033-2078	Seeger	Ring-Snap	4
92043	92043-2094	Spinotto	Pin	1
92055	92055-2147	Rondella	Ring-O	1
92063	92063-2483	Getto	Jet-Main	1
92144	92144-2308	Molla	Spring	1
92172	92172-2091	Vite 3x12	Screw 3x12	1
92200	92200-2074	Rondella	Washer	1








Codice	Descrizione	Description	Q.TY
11013-2242	Elemento Filtrante	Element Air Filter	1
11038-0705	Supporto Filtro	Case Assy Air Filter	1
11061-0822	Guarnizione Marmitta	Gasket Muffler	1
11065-2141	Coperchio Elem. Filtr.	Cap	1
13168-2521	Levetta Aria	Lever Air Filter	1
16126-2250	Valvola Aria	Valve Air Filter	1
18020-2096	Supporto Coperchio	Baffle	1
18077-2144	Parafiamme	Arrester Spark	2
49069-2454	Marmitta Completa	Muffler Assy	1
92055-2222	Anello in Gomma	Ring O	1
92153-2137	Vite 5x16	Bolt Socket 5x16	1
92154-2045	Pomellino	Bolt 5x30	2
92172-2112	Vite	Screw	1



No.	Codice	Descrizione	Description	Q.TY
14069	14069-2088	Sfiatatoio	Breather	1
49019	49019-2111	Filtro Carburante	Filter Fuel	1
51001	51001-2343	Serbatoio	Fuel Tank	1
51048	51048-2087	Tappo Serbatoio	Cap Assy	1
92009	92009-2249	Vite 5x20	Screw 5x20	4
92071	92071-2169	Tappo Passatubi	Grommet	1
92171	92171-2086	Morsetto	Clamp	1
92173	92173-2022	Morsetto	Clamp	1
92192	92192-2177	Tubo Carburante	Tube 3x5x200	1
92192A	92192-2225	Tubo Carburante	Tube 3x5.5x100	1



No.	Codice	Descrizione	Description	Q.TY
13165	13165-2109	Cricchetto	Pawl	2
13169	13169-2386	Supporto Corda	Plate Recoil Starter	1
32099	32099-0707	Carter Avviamento Inf.	Case Starter-Recoil	1
46075	46075-2129	Manopola Avviamento	Grip Starter-Recoil	1
49060	49060-0556	Carter Avviamento Sup.	Cam Starter-Recoil	1
49080	49080-0707	Rotore Avviamento	Pulley-Starting	1
49088	49088-0711	Kit Avviamento Completo	Starter Recoil	1
59101	59101-0010	Puleggia Avviamento	Reel, Starter Recoil	1
59106	59106-0554	Corda Accensione	Rope 3.5x850	1
92033	92033-2010	Seeger	Ring-Snap	2
92145	92145-0837	Molla Avviamento	Spring Spiral	1
92145A	92145-0864	Molla Cricchetto	Spring Damper	2
92145B	92145-2148	Molla	Spring	1
92172	92172-0705	Vite	Screw	4
92172A	92172-0710	Vite 6x22	Screw 6x22	1



No.	Codice	Descrizione	Description	Q.TY
13081	13081-2224	Frizione Completa	Clutch Assy	1
13270	13270-2118	Piattino Frizione	Plate	1
13270A	13270-2119	Rondella Ondulata	Plate	1
49049	49049-2098	Spinotto Frizione	Shoe Clutch	2
92043	92043-2210	Molla Frizione	Pin Clutch	2
92144	92144-2373	Rondella Ondulata	Spring	1